

NEXT YE-2000 DOBRATECH YAZILIM YÜKLEME KILAVUZU

1. USB Bellek ile Boot modunda yazılım güncelleme

1.1 Uyarılar:

- USB Belleğiniz **FAT32** yada **FAT16** şekilde formatlanmış olmalıdır.
- Yüklenecek dosyalar herhangi bir klasörde değil USB belleğinizin ana dizininde olmalıdır. (Örnek: **F:/loader.isd**)
- Yüklenecek dosyaların isimlerini değiştirmeyin. (Örnek: **loader.isd** , **appl.isd** , **allinone.isd**)
- USB Belleğinizde birden fazla aynı tipte dosya olmamalıdır. (Örnek: **loader_ver1.isd** , **loader_ver2.isd**)
- Uydu alıcınızda sadece **bir** USB belleğin takılı olması gerekmektedir.

1.2 Dosya tanımları ve yükleme metodları:

- **loader.isd**
Boot Loader yazılımını içerir.
Cihaz ön panelinde Kanal- tuşuna basılı şekilde elektrik fişi takılır ve yüklenir.
- **Appl.isd**
Cihaz yazılımıdır.
Cihaz ön panelinde Kanal+ tuşuna basılı şekilde elektrik fişi takılır ve yüklenir.
- **Allinone.isd**
Linux yazılımı dahil cihaz yazılımıdır.
Cihaz ön panelinde EXIT yada OK tuşuna basılı şekilde elektrik fişi takılır ve yüklenir.

1.3 Güncelleme:

- Güncelleme dosyaları yüklenmiş USB belleğinizi takın.
- Hangi dosyayı yüklemek istiyorsanız ona uygun olarak ön paneldeki tuşlara basın ve cihazın elektrik fişini takın.
- Ön panelde **DNLD WAIT...** yazana kadar tuşlardan elinizi çekmeyin.
- Ön panelde **FLASH X %10** yazmaya başlar ve % ilerler.
- Ön panelde **OK REBOOT** yazdığında cihazı elektrik fişinden çekin ve yeniden takın, cihazınız güncellenmiştir.
- Eğer ön panelde **ECODE** tarzı bir hata alıyorsanız servisten destek alın.

2. RS232 ile Boot modunda yazılım güncelleme

2.1 Gerekli ekipmanlar:

- Seri portu olan bir bilgisayar
- Uydu alıcısı
- RS232 çapraz kablo

2.2 Güncelleme:

- Ön paneldeki Ses- tuşuna basılı şekilde cihazınızın elektrik fişini takın.
- Ön panelde **DNLD WAIT...** yazana kadar tuşlardan elinizi çekmeyin.
- Bilgisayarınız ile uydu alıcısını RS232 kablo ile bağlayın.
- STB Link 3.0 programını açın.



- COM Port butonuna tıklayarak bağladığınız COM Portu seçin.
- Connect butonuna tıklayarak cihazınız ile bağlantıyı kurun.
- SW Download butonuna tıklayarak Boot mode seçin.
- Hangi yazılımı yüklemek istiyorsanız onun dosyasını seçin.
- Cihaz ön panelinde **DNLD %10** yazmaya başlar ve % ilerler.
- Ön panelde **OK REBOOT** yazdığında cihazı elektrik fişinden çekin ve yeniden takın, cihazınız güncellenmiştir.
- Eğer ön panelde **ECODE** tarzı bir hata alıyorsanız servisten destek alın.